

11月～4月までの期間のご利用時注意事項

必ずご確認ください

冬季は最低気温が氷点下になるため水道管に水が残っていると凝固し体積が膨張して水栓の**ゴムパッキン部分の破断**や、**最悪の場合水道管の破裂**につながる恐れがあります。

そのため入館時には水が出ない状態になっています。
入館時には以下の作業を行わないと水もお湯も出ません。

また、退館時には必ず**水抜き**を行ってください。

入館時

①山荘の全ての蛇口、水栓を**閉じて**ください。

キッチンの蛇口



洗面台の蛇口



屋内風呂のシャワー・カランの蛇口2か所



屋内風呂の水・お湯・温泉の3つの蛇口

露天風呂の水・お湯・温泉の3つの蛇口

屋外テラス風呂側の蛇口

②山荘左側の足元のバルブ水・お湯・温泉3つを全て閉じてください。



バルブが3つあります



③山荘右側の階段下の水道元栓・温泉元栓を開いてください。



階段



退館時

①山荘右側の階段下の水道元栓・温泉元栓を閉じてください。



階段



水



温泉

②山荘左側の足元のバルブ水・お湯・温泉3つを全て開いてください。



バルブが3つあります



水

お湯

温泉

③山荘の全ての蛇口、水栓を開いてください。

キッチンの蛇口



洗面台の蛇口



屋内風呂のシャワー・カランの蛇口2か所



屋内風呂の水・お湯・温泉の3つの蛇口

露天風呂の水・お湯・温泉の3つの蛇口

屋外テラス風呂側の蛇口

④男子・女子トイレの水が出なくなるまで流してください

⑤全ての蛇口から水が出ないことを確認して退館してください